

Plus & Basic Dome camera monteren met montagebox



Inhoudsopgave

Benodigdheden	3
Lijst van benodigdheden:	4
Montage van de camera	5
Het aanleggen van de bekabeling	5
De verpakkingen	6
Verpakking montagebox	6
Verpakking camera	6
Montagebox vast schroeven	7
Camera vastmaken aan de montagebox	8
Camera onderdelen	8
Camera bol & de montagebox	9
Stappen	10

Benodigdheden

U heeft voor het installeren van uw nieuwe camerasysteem een aantal eigen benodigdheden nodig. Deze zijn als volgt.

(Beton)Boor

Deze heeft u nodig om een gat door de buitenste steen te boren. Dit gat moet groot genoeg zijn om ervoor te zorgen dat de witte kabel aan de camera met de RJ45 ingang in de spouw van de muur past. Hiervoor heeft u een 22mm boor nodig. Een voorbeeld staat aangegeven hieronder als afbeelding. Let op dat deze 22mm boor alleen door de buitenste steen heen boort zodat u in de spouw van de muur uitkomt. Het gat van binnen naar buiten, waar de UTP kabel met connector doorheen gaat mag een grootte hebben van 16mm.



De 22mm boor gebruikt u alleen als u de camera zonder opbouwbeugel of muurbeugel monteert. Als u een opbouwbeugel of muurbeugel heeft aangeschaft dan kunt u een kleiner gat boren ter grootte van 16mm waar de UTP kabel doorheen past. U heeft hiervoor dus een 16mm boor nodig.

Voor de montageschroeven van de camera moet u gaten van 6mm voorboren. U heeft hiervoor dus een 6mm boor nodig.

Lijst van benodigdheden:

- 22mm boor en een 16mm boor
- 5mm of 6mm boor
- Betonboormachine
- Schroeftol
- Stofzuiger om vuil op te vangen en geboorde gaten stofvrij te maken
- Trekveer



Montage van de camera

Het aanleggen van de bekabeling

Wanneer u de posities van uw camera's heeft bepaald is de volgende stap dat u de bekabeling op de juiste manier gaat aanleggen. Wij begeleiden u hieronder met een aantal handige tips.

- Als u lege of loze pvc buizen door uw huis heeft lopen, gebruik deze dan om de UTP kabel doorheen te trekken. Onze standaard kabels kunnen met connector en al hier doorheen mits het minimaal een 5/8 pijp is.
- Heeft u pvc buizen door uw huis heen lopen waar al kabels doorheen lopen, maar er is ruimte voor nog 1 of 2 kabels, gebruik deze dan om de UTP kabel doorheen te trekken.
- Heeft u geen pvc buizen meer waar kabels doorheen kunnen dan is het een optie om de kabels via de kruipruimte van uw woning / pand te laten lopen en deze in de buurt van waar de camera moet komen omhoog laat lopen en bijvoorbeeld achter een gordijn netjes wegwerken met een gootje
- Een andere optie is om de kabels met een gootje via de wand te laten verlopen richting de posities van de camera's. Dit is vaak netjes weg te werken.

Als de bekabeling op zijn plek ligt hoeft u alleen nog maar een gat van binnen naar buiten te boren waar de kabel doorheen kan, zodat deze in de RJ45 ingang van de camera geklikt kan worden.



U hebt één van de volgende camera's besteld (Sony Dome Basic 2K of de Sony Dome Plus 4K)
Deze camera heeft u aangeschaft samen met de Montagebox, hieronder zullen wij voor u
precies uitleggen hoe u deze camera's monteert op de Montagebox.

De verpakkingen

U heeft de beste plek uitgekozen voor uw camera. Nu kunt u beginnen met het uitpakken van de montagebox en de camera, zodat u alle onderdelen voor u heeft liggen.

Verpakking montagebox

Wat zit er in de verpakking van de montagebox.
Deze bestaat u drie onderdelen

- De montagebox
- De sticker
- Schroefjes en pluggen



Verpakking camera

- De camera (drie onderdelen)
- De sticker voor het plaatsen
- Inbusleutel
- Schroefjes voor het ophangen

Montagebox vast schroeven

Om te beginnen, dient u de montagebox stevig te bevestigen door de drie meegeleverde schroeven in de daarvoor bestemde gaten te draaien. Zorg ervoor dat de box goed op zijn plaats zit voordat u de schroeven volledig aandraait, zodat alles stevig en veilig is bevestigd.



Camera vastmaken aan de montagebox

U haalt nu als eerste de camera uit elkaar, hiervoor heeft u de inbusleutel nodig. Draai het schroefje net ver genoeg los zodat de camera, het voetje en de beschermkap los van elkaar komen.



Camera onderdelen

Nu u de camera uit elkaar heeft gehaald, krijgt u drie onderdelen te zien. De lens/bol van de camera, het voetje en de beschermkap. Vanaf de volgende pagina wordt u uitgelegd hoe u de camera kan gaan plaatsen.



Camera bol & de montagebox

Ga nu met de bol van de camera naar uw montagebox.

Het voetje van de camera heeft u niet meer nodig omdat de montagebox zijn eigen voetje heeft. Werk de kabel van de camera en de UTP kabel weg in de montagebox, pak daarna de beschermkap van de camera en draai deze weer vast op uw montagebox

Controleer de foto onderaan deze pagina voor een voorbeeld wanneer de onderdelen allemaal bij elkaar komen.



Stappen



Step 1



Step 2



Step 3



Step 4



Stap 5



Stap 6