

Montage box monteren: Sony Dome Basic 2K & Sony Dome Plus 4K



Inhoudsopgave

De verpakkingen.....	3
Camera verpakking	3
Montage box verpakking	3
Montage box vast schroeven	4
Camera vastmaken aan de montage box	4
Camera onderdelen	5
Camera bol & de montage box.....	5
Stappen 1 t/m 6.....	6

De verpakkingen

Camera verpakking

Bij de camera worden de volgende producten meegeleverd:

- De camera zelf, bestaande uit drie onderdelen
- Schroefjes
- Inbussleutel
- Sticker



Montage box verpakking

In de verpakking van de montage box zitten de volgende producten:

- De montage box
- Schroefjes
- Sticker




Montage box vast schroeven

Om te beginnen, dient u de montage box stevig te bevestigen door de drie meegeleverde schroeven in de daarvoor bestemde gaten te draaien. Zorg ervoor dat de box goed op zijn plaats zit voordat u de schroeven volledig aandraait, zodat alles stevig en veilig is bevestigd.



Camera vastmaken aan de montage box

U haalt nu als eerste de camera uit elkaar, hiervoor heeft u de inbusleutel nodig. Draai het schroefje net ver genoeg los zodat de camera, het voetje en de beschermkap los van elkaar komen.



Camera onderdelen

Nu u de camera uit elkaar heeft gehaald, krijgt u drie onderdelen te zien. De lens/bol van de camera, het voetje en de beschermkap. Vanaf de volgende pagina wordt u uitgelegd hoe u de camera kan gaan plaatsen.



Camera bol & de montage box

Ga nu met de bol van de camera naar uw montage box.

Het voetje van de camera heeft u niet meer nodig omdat de montage box zijn eigen voetje heeft. Werk de kabel van de camera en de UTP kabel weg in de montage box, pak daarna de beschermkap van de camera en draai deze weer vast op uw montage box.

Controleer de foto onderaan deze pagina voor een voorbeeld wanneer de onderdelen allemaal bij elkaar komen.



Stappen 1 t/m 6



1



2



3



4



5



6