

# Instellingen via de monitor

## PTZ camera

Quick start guide




## Inhoudsopgave

|                                                     |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| Hoofdpaneel .....                                   | 3 |
| Preset .....                                        | 4 |
| Bewegingsdetectie .....                             | 5 |
| Instellen detectie .....                            | 6 |
| Bewegingsdetectie.....                              | 6 |
| Tijdschema instellen .....                          | 7 |
| Instellen opname schema bij bewegingsdetectie. .... | 8 |
| Laatste check.....                                  | 9 |

# Hoofdpaneel

De PTZ camera, in deze korte Quick start guide zullen wij de stappen van de PTZ camera doornemen. Wanneer u bent ingelogd op het hoofdscherm van uw searchtool of recorder kunt u aan uw rechterzijde kiezen tussen Beeldinstellingen en PTZ. Hier selecteert u dan PTZ

Hier klikt u op PTZ



Hier ziet u verschillende opties:


Welk kanaal u momenteel aan het besturen bent.

Hiermee kunt u de PTZ camera besturen.

Inzoomen, focussen, helderheid en hoe snel moet de camera draaien

Presets maken waar de camera moet stil komen te staan

De camera een route laten volgen




## Preset

Bij Preset selecteert u de punten waar de camera stil komt te staan. Nu beweegt u dus met de pijltjes uw camera naar een punt die u in beeld wilt hebben daarna drukt u op het pinnetje om dit punt toe te voegen.

Wanneer u meerdere presets heeft aangemaakt gaat u naar Cruise

**Selecteer:** Preset 40 als u gebruik wilt maken van de functie dat er mensen gevold worden.





### Cruise lijn 1 = Route

Cruise lijn1 is de eerste route die we gaan maken druk nu op Stel in

Daar staat als het goed is nog niks, als u dan op het + drukt kunt u de presets die we eerder gemaakt hebben toevoegen. Mocht u alle presets hebben toegevoegd die u graag wilt gebruiken drukt u op Bevestigen/opslaan.

Als u nu Bij Cruise lijn op Play drukt zal de camera de route gaan volgen die u net heeft aangemaakt.



# Bewegingsdetectie

Wanneer u wilt dat de PTZ ook moet gaan werken op Bewegingsdetectie, zorg ervoor dat u onder de optie koppelingsmethode toestemming geeft voor de PTZ koppeling

The screenshot shows the 'Bewegingsdetectie' (Motion Detection) settings page. The left sidebar contains a menu with options: 'Systeem', 'Netwerk instellen', 'Kanaal configureren', 'Detectie', 'Bewegingsdetectie' (selected), 'Slimme Detectie', and 'Opnamen beheren'. The main content area has tabs for 'Beweging', 'Video beschadiging', 'Video verlies', 'Zoemer', and 'Alarm ingang'. Under the 'Beweging' tab, there is a 'Kanaal' dropdown set to 'CH05' and an 'Activeer' checkbox. Below this are three sub-tabs: 'Lokale instellingen', 'Tijdschema instellen', and 'Koppelingsmethode' (selected). The 'Koppelingsmethode' tab contains three columns of settings. The first column has 'Normale Koppeling' (unchecked) and a list of notification options: 'Volledig scherm' (unchecked), 'Zoemer alarm' (unchecked), 'E-mail notificatie' (unchecked), 'Kanaal opname' (checked), and 'Upload herinnering' (checked). The second column has 'Alarmuitgang' (unchecked) and 'A-1' (unchecked). The third column has 'PTZ Koppeling' (checked), 'Verbind kanaal' dropdown set to 'CH05', and 'Preset' dropdown set to '1'. At the bottom right is an 'Opslaan' (Save) button. Four numbered callouts with arrows point to specific elements: 1. 'Ga naar 'Koppelingsmethode'' points to the 'Koppelingsmethode' tab. 2. 'Vink 'activeer' aan.' points to the 'Activeer' checkbox. 3. 'Vink 'PTZ koppeling' aan.' points to the 'PTZ Koppeling' checkbox. 4. 'Klik op opslaan' points to the 'Opslaan' button.

2.Vink 'activeer' aan.

1.Ga naar 'Koppelingsmethode'.

3. Vink 'PTZ koppeling' aan.


4. Klik op opslaan

## Instellen detectie

Nu we ingelogd zijn gaan we naar de 'configuratie' (tandwiel)  
Nu kunnen we aan de linkerkant van ons scherm de detectie selecteren. Zorg ervoor als u met een schermpje aan de recorder werkt, deze in expert mode zet, zodat we bij alle opties kunnen.

Wij gaan nu werken met de **Bewegingsdetectie**.

Nu krijgt u het scherm zoals hier onder te zien. Op dit scherm zijn er al verschillende opties ingesteld naar onze wens.




## Bewegingsdetectie

3. Vink aan om de camera te activeren.

2. Kies de camera waarbij u de instelling wilt uitvoeren.

4. Kies hier de gevoeligheid van beweging waar de camera op moet reageren.

1. Ga naar 'Lokale instellingen'



Hier kunt u het raster maken

Vink aan wanneer u wilt dat de bewegingsdetectie alleen menselijke bewegingen detecteert.

## Tijdschema instellen

Hier kunnen we het Tijdschema controleren. Dit geeft aan wanneer uw apparaat detectie opneemt. Wilt u dat uw camera alleen meldingen maakt tussen een bepaald tijdsbestek, bijvoorbeeld tussen 20:00 en 06:00 uur, dan kunt u dit zoals hieronder aanpassen.

1. Ga naar 'Tijdschema instellen'.

2. Kies de camera waarbij u de instelling wilt uitvoeren.

3. Vink aan om de camera te activeren.

4. Sleep de blauwe balk naar de gewenste tijd. Dit kan op alle dagen variëren.

5. Wilt u alle werkdagen hetzelfde tijdschema? Klik op kopiëren.

6. Bent u tevreden? Klik op opslaan

Kanaal: CH01

☒ Activeer

Lokale instellingen | **Tijdschema instellen** | Koppelingmethode

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Zondag

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Verwijder | Alles verwijderen | Selecteer alle

Opslaan

## Instellen opname schema bij bewegingsdetectie.

Hier gaan wij instellen dat u alleen detectie krijgt op beweging en dus niet meer 24/7 opneemt.

U kunt niet Geplande video en Beweging tegelijk laten draaien.

Wanneer na deze stappen alleen de gele lijn van beweging nog te zien is heeft u dit juist ingesteld en word er alleen gedetecteerd op beweging.

1. Kies de camera waarbij u de instelling wilt uitvoeren.

2. Activeer het opname schema.

3. Klik op de gewenste dag en vul in wat van toepassing is.

Kanaal: CH01 ☒ Activeer

Geplande video Beweging Alarm Intelligent

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24

Zon. Ma. Din. Woe. Don. Vrij. Zat.

☐ Alles ☐ Geplande ...  
☒ Beweging ☐ Alarm  
☐ Intelligent  
0 : 0 - 23 : 59  
Verwijder | Opslaan

Verwijder Alles verwijderen Bewerk

Meer instellingen Kopieer kanaal Opslaan

4. Hier kunt u aanvinken dat er op detectie word gereageerd. En wilt u de instelling van stap 3 toepassen op andere dagen, klik dan hier voor kopiëren en opslaan.

7. Ben u tevreden? Klik op opslaan.

5. Stel hier in hoeveel seconden er voor en na de detectie opgenomen moet worden.

6. Wilt u deze gekozen instellingen voor meerdere camera's klik dan hier.

# Laatste check

## **Presets:**

- Route gemaakt met presets.
- Preset 40 geselecteerd als u wilt dat mensen gevolgd worden.
- Iedere preset is een vast punt waar de camera naartoe gaat.

## **Detectie:**

- Alle camera's zijn geactiveerd.
- Er is een raster getekend bij al uw camera's die u wilt gebruiken voor detectie.
- Alle gewenste camera's zijn geactiveerd bij het tijdschema.
- Alle tijdschema's zijn op de juiste momenten geactiveerd.
- Alle instellingen zijn via de knop 'opslaan' opgeslagen.

## **Opname schema bij bewegingsdetectie:**

- Alle camera's zijn geactiveerd.
- De lijn is geel.
- De lijn staat ingevuld naar uw wens met de juiste tijden.
- De lijn staat ingevuld bij al de camera's.
- Aantal seconden voor en na detectie opname staat naar wens.
- Alle instellingen zijn via de knop 'opslaan' opgeslagen.