

## (extra) draadloze camera bijbesteld

Uitleg



## **Stappen**

U heeft een draadloos camera systeem en heeft besloten om er nog één extra camera bij te kopen dan moet u even een extra stap ondernemen om beeld te krijgen op de nieuwe camera. Dus voordat u de camera ophangt gaan wij het volgende doen.

U gaat met de camera naar de recorder en sluit deze op een vrije poort aan. U heeft bijvoorbeeld al twee camera's hangen dan moet de nieuwe camera in poort drie. Hier moet u dan even wachten tot u beeld krijgt met de nieuwe camera, daarna mag de camera weer los.

Nu kunt u de camera koppelen aan een adapter en dus op de juiste plek ophangen.

## **Let op de volgende punten**

- eerst rechtstreeks in de recorder
- Zorg ervoor dat het een vrije poort (dus niet waar uw andere camera's al mee verbonden zijn)
- Wacht tot u beeld heeft
- Nu kan de camera weer los
- ophangen op de juiste plek