

Losse draadloze camera aansluiten Extra camera / vervangende camera



Extra draadloze camera toevoegen aan het bestaande systeem.

U heeft een bedraad of draadloos camerasysteem u wilt graag een extra camera toevoegen aan uw huidige systeem.

Hieronder word uitgelegd welke stappen er nodig zijn om de nieuwe camera toevoegen.

1. U gaat met de camera naar de recorder en sluit deze rechtstreeks aan op een vrije poort. Zijn er bijvoorbeeld al twee camera's op het systeem aangesloten, dan moet de nieuwe camera in poort drie.
2. Wacht tot u beeld krijgt met de nieuwe camera, daarna mag deze camera weer los.
3. Nu kunt u de camera op de juiste positie ophangen en koppelen aan de nieuwe adapter in het dichtstbijzijnde stopcontact.

Let op de volgende punten

- Eerst rechtstreeks in de recorder.
- Zorg ervoor dat het een vrije poort (dus niet waar uw andere camera's al mee verbonden zijn).
- Wacht tot u beeld heeft.
- Nu kan de camera weer los.
- Ophangen op de juiste plek.

Draadloze camera vervangen en toevoegen aan het bestaande systeem.

U heeft een draadloos camerasysteem en door bepaalde reden moet u een camera vervangen.

1. U gaat met de camera naar de recorder en sluit deze rechtstreeks aan op dezelfde poort als waar de oude camera ook op zat.
2. Wacht tot u beeld krijgt met de nieuwe camera, daarna mag deze camera weer los.
3. Nu kunt u de camera weer op dezelfde positie ophangen zoals vanouds en koppelen aan de adapter.

Let op de volgende punten

- Eerst rechtstreeks in de recorder.
- Zorg ervoor de camera word aangesloten op dezelfde poort als de oude camera.
- Wacht tot u beeld heeft.
- Nu kan de camera weer los.
- Ophangen op de juiste plek.